Aplicación de PCX 46 Manual de programación

Conéctese a su hogar desde cualquier parte del mundo.

🗙 🗑 🛜 🖉 43% 🛢 10:54 7 8 9 C 4 X 0 V D* * **My Security Systems** +M m D Home . vronix My Security Controls



Versión de software >10 RINS1967-1



Página de contenido

Página de contenido	2
A. Funcionamiento de la aplicación de PCX 46	3
B. Acceso al menú de ingenieros	5
1. Menú de ingenieros: Fecha + Hora	5
2. Menú de ingenieros: Memorizar dispositivos inalámbricos	6
3. Menú de ingenieros: Programar zonas	7
4. Menú de ingenieros: PROGRAMA EOL?	8
5. Menú de ingenieros: INSTALAR RIXs	8
6. Menú de ingenieros: Progr. salidas	9
Tipos de salidas programadas	10
7. Menú de ingenieros: Instalar teclados y lectores	11
8. Menú de ingenieros: Progr. tiempos	12
9. Menú de ingenieros: Cambiar códigos	13
10. Menú de ingenieros: Control volumen	14
11. Menú de ingenieros: Opciones de sistema	15
12. Menú de ingenieros: Ver registros de eventos	17
13. Menú de ingenieros: Pruebas de ingeniero	18
14. Menú de ingenieros: Diagnósticos	19
15. Menú de ingenieros: Opciones de restablecimiento de ingeniero	23
16. Menú de ingenieros: Comunicaciones	24
17. Menú de ingenieros: Respuestas de alarma	31
18. Menú de ingenieros: Opciones de carga/descarga	32
19. Menú de ingenieros: Revisión de software	35
20. Menú de ingenieros: Valores predeterminados de fábrica	35
C. Salir del menú de ingenieros	
D. Menú del teclado independiente	37
E. Apéndice 1: Tabla de tipos de eventos de alarma	
F. Conformidad	41
G. Conformidad	42
NOTAS	43
NOTAS Error! Bookmark not	defined.

A. Funcionamiento de la aplicación de PCX 46

Código predeterminado de administrador maestro: 1234 Código predeterminado de ingeniero: 9999



Métodos de armado/desarmado:

Hay cuatros dispositivos diferentes que pueden utilizarse en el proceso de armado o desarmado del sistema de alarma; estos son la aplicación HomeControl+ para smartphones, el teclado, el lector de tarjetas y el mando.

Operaciones de los botones

- a = Salir del menú de ingeniero / Seleccionar la zona A.
- b = Regresar al elemento de menú principal anterior / Seleccionar la zona B.

c = Visualizar la información adicional del registro / Desplazarse a la opción anterior del submenú / Seleccionar la zona B.

d = Desplazarse hacia atrás en el registro / Seleccionar la zona D.

0 1 2 3 = Seleccionar zonas 0, 1, 2 y 3.

f p = Activar las alarmas de incendio y PA (si lo ha activado el ingeniero)

[] = Botones direcciones (se utilizan para elegir opciones y desplazarse por el texto)

t = Seleccionar elementos y acceder a menús

x = Desplazarse hacia adelante por el menú principal y el submenú / Salir de la opción al submenú y del submenú al menú principal.

Cómo desplazarse por los menús

- x = "NO" Pulse para avanzar en los modos Ingeniero y Administrador principal.
- b = "VOLVER" Pulse para retroceder en los modos Ingeniero y Administrador maestro.
- t = "SÍ" Pulse para acceder a un submenú u opción en los modos Ingeniero o Administrador maestro.
-] = Pulse para cambiar de una opción a otra durante en un submenú.
- a = Pulse para salir rápidamente del menú de ingeniero desde cualquier menú principal (escrito en mayúsculas)
- c = "CANCELAR" Pulse para regresar de una opción programable a otra anterior.

Los menús principales se indican en mayúsculas y finalizan con signos de interrogación (?) como, por ejemplo, "MEMORIZAR DISPOSITIVO INALÁMBRICO?". Los submenús se indican en minúsculas y también finalizan con un signo de interrogación como, por ejemplo, "Controlar zonas?" Las opciones programables se indican también en minúsculas y no terminan con un signo de interrogación, pero cuentan con opciones como Sí/No u otras similares como, por ejemplo, "Anular PA/Incendio".

Para desplazarse por el sistema de menús, se deben responder a las preguntas del menú principal y los submenús. Por ejemplo, si la pregunta es "MEMORIZAR DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS?". Al pulsar \checkmark , se accederá al submenú "Controlar entradas?". Al pulsar \checkmark (SÍ), se accederá a las opciones programables de este submenú. Al pulsar \checkmark , se saldrá de la opción individual, se subirá de un submenú al siguiente o se regresará al menú principal .

B. Acceso al menú de ingenieros



Código predeterminado de ingeniero: 9999

NOTA: solo el ingeniero puede desarmar si el armado se ha realizado inicialmente con el código de ingeniero.

1. Menú de ingenieros: Fecha + Hora



2. Menú de ingenieros: Memorizar dispositivos inalámbricos



NOTA: esta función solo se puede utilizar si se ha instalado un PCX-RIX32-WE (expansor inalámbrico Enforcer) en la aplicación de PCX 46 . **NOTA**: los mandos se memorizan y programan en el menú de administrador maestro.

3. Menú de ingenieros: Programar zonas



4. Menú de ingenieros: PROGRAMA EOL?



* Indica el valor de una resistencia de fin de línea (EOL) simple.

5. Menú de ingenieros: INSTALAR RIXs



6. Menú de ingenieros: Progr. salidas



Tipos de salidas programadas

Opciones

[0000] No usada	[0021] Emp. cualq. sal.
[0001] Incendio	[0022] Cualq. arm final
[0002] Cualquier PA	[0023] Stb en fallo arm
[0003] Cualquier robo	[0024] Imposible armar
[0004] Todos arm final	[0025] Llave desarmado
[0005] Apert desp. alrm	[0026] Arma con anulac.
[0007] Cualquier tamper	[0027] Pulso sal. robo
[0008] Cualquier coacci	[0028] Falla aliment.
[0009] Cualq. disp. PA	[0031] Entrada
[0010] Gas	[0032] Salida
[0011] Fallo armado	[0033] Entrada/Salida
[0012] Desviación entr.	[0034] Luces
[0013] Sist.listo cualq	[0035] Seguir zona
[0014] Cualquier sirena	[0036] Falla shunt
[0016] Cualquier estrob	[0037] Restablec. 1
[0017] Anula rear cualq	[0038] Restablec. 2
[0018] Cualquier robo	[0039] PIR Enclavad 1
[0019] Todo listo	[0040] PIR Enclavad 2
[0020] Emp. todas salid	[0041] AC ok

[0042] Habilita LED IRP [0043] Seguir prueba [0044] Apaga en prueba [0048] Prueba caminando [0049] Detector enmasc. [0050] Seguir 24 Hr [0051] Fallo línea tel [0052] Fallo aliment.AC [0053] Falla de batería [0054] Baja tensión [0055] Fallo global 1 [0056] Fallo global 2 [0057] Relé alemán [0058] Cod guardia usado [0059] Acceso ingeniero [0060] Seguir encendido [0063] Test UK STU [0064] Pre servicio MR [0065] Falla de entrada

[0066] ATE Pin no usado [0067] Sequir timbre [0170-0199] PGM de usuario 1-30 [0202] PA A [0203] Robo A [0204] Arm final A [0207] Tamper A [0208] Coacción A [0209] Disp. PA A [0210] Reinicio de incendio A [0213] Sistema listo A [0214] Timbre A [0216] Estrobo A [0217] Anula en rearm. A [0218] Robo A [0219] Listo A [0220] Empieza salida A [0222-0240] Área B

[0242-0260] Área C [0262-0280] Área D [0282-0300] Área 0 [0302-0320] Área 1 [0322-0340] Área 2 [0342-0360] Área 3 [0620-0639] Puertas lógicas 0 - 20 [1001-1046] Zonas 01-46

7. Menú de ingenieros: Instalar teclados y lectores



8. Menú de ingenieros: Progr. tiempos



9. Menú de ingenieros: Cambiar códigos



10. Menú de ingenieros: Control volumen



11. Menú de ingenieros: Opciones de sistema

11.1 Menú de ingenieros: Opciones de sistema->Opciones



11.2 Menú de ingenieros: Opciones de sistema-> Pantallas de sistema / Modos de salida



12. Menú de ingenieros: Ver registros de eventos



Si un dispositivo en el sistema de aplicación de PCX 46 no se ha instalado correctamente o no se encuentra en el bus, se producirá un fallo del dispositivo. A continuación se indica un ejemplo de cada fallo:

- Fallo en el panel = "Panel de control, Fallo de batería"
- Fallo de dirección del teclado 3 (0-5 disponibles) = "Dispositivo 3, Err dispositivo Kdp"
- Fallo de dirección de lectores de etiquetas internos/externos 2 (1-5 disponibles) = "Dispositivo 2, Err dispositivo Trd"
- Dirección del expansor remoto de zonas 0 (0-3 disponibles) = "RIX-00, Err dispositivo ZEM"
- Dirección del expansores remotos de salida 0 (0-1 disponibles) = "ROX-00, Err dispositivo ROX"

Si se introduce un "nombre de ubicación" para un dispositivo, la ubicación se mostrará en el teclado en lugar de la dirección; por ejemplo, en lugar de "Dispositivo 3", el teclado mostrará "Pasillo de entrada".

13. Menú de ingenieros: Pruebas de ingeniero



14. Menú de ingenieros: Diagnósticos

14.1 Menú de ingenieros: Diagnósticos->Dispositivos inalámbricos



14.2 Menú de ingenieros: Diagnósticos->Dispositivos inalámbricos y Comunicaciones



14.3 Menú de ingenieros: Diagnósticos->Comunicaciones (si se ha instalado DIGI-GSM / DIGI-GPRS)



14.4 Menú de ingenieros: Diagnósticos->Comunicaciones (si se ha instalado Digi-1200, PSTN)



14.5 Menú de ingenieros: Diagnósticos->Comunicaciones (si se ha instalado DIGI-LAN)



15. Menú de ingenieros: Opciones de restablecimiento de ingeniero



16. Menú de ingenieros: Comunicaciones



Confi App

Esta función activa o desactiva la comunicación con PyronixCloud y la aplicación HomeControl+. Consulte el Manual de usuario para obtener más información.

Configura red

Programa DIGI-GPRS, DIGI-LAN o DIGI-WiFi (para uso futuro) en el sistema de la aplicación de PCX 46.

Protocolo Eventos CRA

Permite al panel de la **aplicación de PCX 46** emitir señales mediante IP de ID de contacto o SIA 3, o bien mediante el módem PSTN, permite enviar señales a ID de contacto o SIA niveles 1 y 3. Todos los detalles de IP y la configuración de CRA se programan en este menú.

<u>Notificación usuario x SMS</u>

Permite al panel de la **aplicación de PCX 46** enviar mensajes SMS, así como mensajes SMS de control remoto.



16.1.1 Menú de ingeniero: Comunicaciones->Confi App (Nivel de seguridad: Normal)

Contraseña de nube: Se necesita una contraseña para permitir el acceso remoto a PyronixCloud.

Contraseña de la aplicación: Se necesita una contraseña para permitir el acceso remoto a la aplicación HomeControl+.

NOTA: al crear contraseñas, asegúrese de que la contraseña utiliza una variedad de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para garantizar la mejor seguridad posible.



16.2 Menú de ingeniero: Comunicaciones -> Configura red



16.3 Menú de ingeniero: Comunicaciones-> Protocolo Eventos CRA (CRA)



16.3.1 Menú de ingeniero: Comunicaciones-> Protocolo Eventos CRA y Registro IP CRA (Nivel de seguridad: Estándar)



16.4 Menú de ingeniero: Comunicaciones-> Notificación usuario x SMS



NOTA 2: si "Llmdas de prueba" se selecciona como "Sí", se mostrarán las siguientes cadenas de menú: "Hora de Inicio" y "Tiempo minutos". El momento en que empieza la llamada. "Días del intervalo", "Horas del intervalo" y "Minutos del intervalo": El intervalo entre cada llamada de prueba.

17. Menú de ingenieros: Respuestas de alarma



18. Menú de ingenieros: Opciones de carga/descarga

18.1 Menú de ingenieros: Opciones de carga/descarga (mediante DIGI-1200, PSTN)



18.2 Menú de ingenieros: Opciones de carga/descarga (mediante cable RS232)



18.3 Menú de ingenieros: Opciones de carga/descarga (mediante la nube)

18.3.1 Menú de ingeniero: Opciones de carga/descarga (mediante la nube) - Nivel de seguridad: Estándar







19. Menú de ingenieros: Revisión de software



20. Menú de ingenieros: Valores predeterminados de fábrica



C. Salir del menú de ingenieros



D. Menú del teclado independiente



E. Apéndice 1: Tabla de tipos de eventos de alarma

Eventos de alarma SIA 3 ID de			Tipos de evento para	Tipos de evento para
contacto		señalizaciones CID	señalizaciones SMS	
			✓ = Activado,	* = Desactivado
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 1	
Armado final	CL	3401	√	×
Autoarmado de	CA	3403	√	×
sistema				
Rearmado de	CP	3463	√	×
sistema				
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 2	
Armar Forzado	CF	3401	×	×
Autodesarmado del	OA	1403	×	×
sistema				
Cancelación de auto	CE	3405	×	×
armado por usuario				
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 3	
Desarmado especial	OP	1401	×	×
Solicitud de acceso	DX	1425	×	×
a la salida		_		
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 4	
Fallo de armado	CI	1454	×	×
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 5	
Zona de incendio	FA	1110	\checkmark	×
activa				
Alarma de robo	BA	1130	✓	×
Alarma perimetral		1131	✓	×
Alarma interior	BA	1132	✓	×
Inundacion activa	WA	1154	✓	×
Alarma de 24 horas	BA	1133	✓	×
Alarma de zona con	BA	1134	v	×
demora	τ.	1107		<u>ب</u>
Alarma de tamper		1137	V	×
l'amper de expansor	IA	1137	v	*
	Τ.	1107	1	~
		1137	· ·	*
Alarma da fuga da		1144		*
Alarma de luga de	GA	1151	v	~
yds Alarma do caia do		1250	1	~
		1250	•	*
Alarma de sirena	Т۸	1321	✓	×
Interferenciae de		12//	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
radio	λŲ	1044	•	~
Fallo en la		1201	✓	×
supervisión de radio	01	1301	•	~
Baja batería en	ХТ	1384	✓	×
radio		1304		
10010				1

Sin actividad en las	NA	1680	\checkmark	×				
zonas: enviado								
Eventos de alarma de TIPO DE EVENTO 6 (se recomienda su uso solo con el formato SMS)								
Enviar alarma	MA	1100	×	\checkmark				
médica una vez								
Enviar alarma de	FA	1110	×	\checkmark				
incendio una vez								
Enviar alarma de PA	PA	1120	×	\checkmark				
una vez								
Enviar alarma de PA	HA	1122	×	✓				
silenciosa una vez								
Enviar alarma de	BA	1130	×	✓				
robo una vez								
Enviar alarma de		1131	×	√				
perímetro una vez		_						
Enviar alarma	BA	1132	×	\checkmark				
interior una vez		_						
Enviar alarma de 24	BA	1133	×	√				
horas una vez								
Enviar alarma de	BA	1134	×	√				
demora de entrada								
una vez								
Enviar alarma de	ТА	1137	×	√				
tamper una vez								
Enviar alarma de	GA	1151	×	√				
fuga de gas una vez								
Enviar alarma de caja		1250	×	√				
de llaves una vez								
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 7					
Alarma silenciada	OR	1406	×	×				
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 8					
Salida confirmada	BV	1139	×	×				
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 9					
CCTV Fallo de línea	LT	1351	√	×				
(zona de fallo de								
línea)								
CCTV Línea OK	LR	3351	√	×				
(zona de fallo de								
línea)								
Línea de telecom.	LR	3351	✓	×				
OK (módem)								
Eventos de alarma en TIPO DE EVENTO 10								
Fallo de RS 485	IA	1300	√ ×	√				
Voltaje bajo	AT	1302	✓	√				
Batería crítica	YT	1302	✓	✓				
Fallo de carga de	YT	1302	✓	✓				
batería		1305						
Batería perdida	ΥT	1311	✓	✓				
Bateria peraida		1911						

Restauración de	YR	3311	\checkmark	\checkmark			
batería							
Fallo del módem		1330	✓	✓			
Fallo del dispositivo	ET	1333	\checkmark	\checkmark			
de expansion				1			
Restauración del	ER	3333	✓	\checkmark			
dispositivo de							
expansion			1	1			
Fallo de DIGI		1350	✓	\checkmark			
Comms		1050		1			
Fallo de STU comms		1350	v	v			
en indicación de							
				1			
Fallo de línea de	LI	1351	v	V			
telecom. (modem)							
Fallo de anulación	UB	1572	v	V			
de dispositivo							
durante el rearme	L						
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 11				
Reinicio del sistema		1305	√	×			
Restablecer valores		1305	✓	×			
predeterminados de							
fábrica							
Código eliminado	JX	1306	√	×			
Código modificado	JV	1306	✓	×			
Sitio modificado	YG	1306	✓	×			
Código añadido	JV	1306	✓	×			
Necesidad de		1313	\checkmark	×			
restablecimiento de							
ingeniero							
Restablecimiento de	RN	3313	\checkmark	×			
ingeniero							
Registros borrados		1621	✓	×			
Registro casi llenos		1623	✓	×			
Ajuste de reloj	JT	1625	✓	×			
Ajuste de reloj de	JT	1625	\checkmark	×			
PC							
E\	ventos de a	alarma en TII	PO DE EVENTO 12				
Desarmado de	OP	1401	✓	×			
sistema							
E	ventos de a	alarma en TII	PO DE EVENTO 13				
Acceso de ingeniero	LB	1627	✓	×			
Salida ingeniero	LX	1628	✓	×			
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 14				
Puerta izq. abier	DL	1426	✓	×			
Puerta forzada	DF		✓	×			
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 16				
Tag inválido	JA	1421	√	×			
Eventos de alarma en TIPO DE EVENTO 17							
Zona especial de	UA	1146	×	×			
registro Switch							

abierta							
Ex	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 18				
Zona especial de registro Switch cerrada	UR	3146	×	×			
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 19				
Zona especial de registro abierta	UA	1146	×	×			
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 20				
Zona especial de	UR	3146	×	×			
registro cerrada							
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 21				
Zona sec. desarmada	OG	1402	\checkmark	×			
Zona sec. silenciada	OG	1402	\checkmark	×			
Entrada de zona sec. desarmada	OG	1402	\checkmark	×			
Entrada de zona sec. silenciada	OG	1402	\checkmark	×			
Shunt cerrado		1402	\checkmark	×			
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 22				
Zona sec. armada	CG	3402	✓	×			
Entrada de zona	CG	3402	✓	×			
sec. armada							
Shunt abierto		3402	\checkmark	×			
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 23				
Alarma de zona sec. BA 1130 🗸 🗴							
E	ventos de a	alarma en TIF	PO DE EVENTO 24				
Zona probada en prueba de caminata		1607	×	×			
E	ventos de	alarma en TI	PO DE EVENTO 1				
Restauración de robo	BH	3130	~	×			
Rest. perímetro		3131	\checkmark	×			
Restauración de alarma interior	BH	3132	\checkmark	×			
Restauración de alarma de 24 horas	BH	3133	~	×			
Restauración de alarma de zona con demora	BH	3134	✓	×			
Restauración de tamper	TH	3137	\checkmark	×			
Restauración de tamper de tapa	TR	3137	\checkmark	×			
Restauración de tamper en el sensor	TH	3144	\checkmark	×			
Restauración de gas	GH	3151	√	×			
Restauración de la caja de llaves		3250	\checkmark	×			
Restauración de la	TR	3300	✓	×			

línea corta del ID					Restauración de PA PH 3120 🗸 🗸
Restauración de	IR	3300	\checkmark	×	Código de coacción HA 1121 🗸 🗸
fallo de fusible					Zona de alarma HA 1122 🗸 🎸
Restauración del	YH	3321	\checkmark	×	silenciosa de PA
timbre de tamper					Restauración de HH 3122 🗸 🗸
Restauración de	XH	3344	\checkmark	×	zona de alarma
interferencias de					silenciosa de PA
radio					Código introducido JA 1461 🗸 🖌
Restauración de la	UJ	3381	\checkmark	×	incorrecto
supervisión de radio					Eventos de alarma en TIPO DE EVENTO 29
Restauración de	XR	3384	\checkmark	×	Alarma médica MA 1100 * *
baja batería en					Restauración de MH 3100 × ×
radio					alarma médica
Eventos de alarma en TIPO DE EVENTO 26			O DE EVENTO 26	Eventos de alarma en TIPO DE EVENTO 30	
Llamada de prueba	RP	1602	×	×	Zona forzada 1570 × ×
E	ventos de a	alarma en TIP	O DE EVENTO 27		armada
Alarma de fallo de	AT	1301	\checkmark	×	Zona anulada en BB 1570 × ×
red					rearmado
Restauración de	AR	3301	\checkmark	×	Zona anulada BB 1570 × ×
alarma de fallo de					Zona de incendio FB 1571 × ×
red					anulada
E	ventos de a	alarma en TIP	O DE EVENTO 28		Zona de 24 horas BB 1572 × ×
Alarma de incendio	FA	1110	\checkmark	\checkmark	anulada
Restauración de	FH	3110	\checkmark	\checkmark	Eventos de alarma en TIPO DE EVENTO 31
incendio					Armado detenido OP 1406 × ×
PA de dos claves	PA	1120	\checkmark	\checkmark	Abortar 1406 × ×
Restauración de PA	PR	3120	\checkmark	\checkmark	PC marcado en 1412 × ×
de dos claves					panel
Alarma de PA	PA	1120	✓	\checkmark	

NOTA: evite habilitar conjuntamente los eventos de tipo 5 y 6 porque provocarán una notificación doble.

Tipo de evento 6: Los eventos de este tipo de evento se envían solo una vez en un periodo de armado, por lo que se recomienda que este tipo se utilice para los informes por SMS.

F. Conformidad

El panel de control PCX cumple las siguientes normas: **EN50131-3:2009**, **EN50131-6:2008**, **EN50131-1:2006+A1:2009** y **EN50130-4:2011**. El panel de control PCX 46 de gran tamaño es compatible con el grado de seguridad 3 y la clase medioambiental II. El panel de control PCX 46 de pequeño tamaño es compatible con el grado de seguridad 2 y la clase ambiental II.

Cuando todas las piezas funcionan normalmente, este equipo, junto con el módem (PSTN o GPRS) y el equipo CRA adecuado, cumplirán los requisitos del Sistema de transmisión de alarmas 2: ATS2 BS EN50131-1:2006+A1:2009. Se clasifica como de grado 2, opción B (de EN 50131-1).

Cuando todas las piezas funcionan normalmente, este equipo, junto DIGI-GPRS o DIGI-LAN y el equipo CRA adecuado, cumplirán los requisitos del Sistema de transmisión de alarmas 5 (SP5) BS EN 50131-1: 2006 + A1: 2009 y es adecuado para el grado 2, opción D.

NOTA: no se admite la reducción de rango.

Todos los dispositivos inalámbricos cumplen los siguientes requisitos de la UE: ATS = Sistema de transmisión de alarmas WD = Dispositivo de advertencia

Directiva EMC	2004/108/EC	Solo se certifican lo siguiente:
Directiva de bajo voltaje	2006/95/EC	KX10DP-WE, KX12DT-WE, KX10DTP-WE, KX15DC-WE, KX25LR-WE, KX12DQ-WE DIGI-LAN KF4-WE, DIGI-GPRS, MC2-WE, DELTABELL-WE, DIGI-1200
Directiva R&TTE	1999/5/EC	

Y cumple las siguientes normas cuando sea pertinente:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011	EMC. Norma genérica sobre emisiones Residencial, comercial e industria ligera
EN 50131-1:2006+A1:2009	Sistemas de alarma - Sistemas de intrusión y retención
EN 50130-4:2011	Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de incendio, intrusión y de alarma social
EN 60950-1:2006+A12:2011	Equipo de tecnología de la información Seguridad. Requisitos generales
EN 50131-5-3:2005+A1:2008	Grado 2 Interconexiones para equipos que utilizan técnicas de radiofrecuencia
ETSI EN 301489-3:2000	EMC. Equipo de radio. Parte 3: dispositivos de corto alcance (SRD) de 9 kHz a 40 GHz
ETSI EN 300 220	EMC. Receptor de clase 1, categoría medioambiental 1
CEPT/ERC	Recomendación 70-03 Anexo 1

Solo se garantiza el funcionamiento de conformidad cuando se instala y utiliza según los manuales de instalación y de usuario pertinentes.

G. Conformidad

Equipo de notificación	Grado 2 / Opciones				
	А	В	С	D	
WD sonoro con alimentación remota	2	Opcional	Opcional	Opcional	
WD sonoro con alimentación propia	Opcional	1	Opcional	Opcional	
ATS principal	ATS 2	ATS 2	ATS 2	ATS 3	
ATS adicional	Opcional	Opcional	ATS 1	Opcional	

El uso de Digi Modem limita las opciones hasta el grado 2 B.

Niveles de acceso

- Nivel 1: acceso por parte de cualquier persona; por ejemplo, público general.
- Nivel 2: acceso de usuario por un operador; por ejemplo, clientes (usuarios de sistemas).
- Nivel 3: acceso de usuario por un ingeniero; por ejemplo, personal de la empresa de alarmas.
- Nivel 4: acceso de usuario por el fabricante del equipo.

NOTA: las indicaciones de alarma, tamper y fallo se borrarán automáticamente en el plazo de 3 minutos. Si un usuario ha terminado de consultar la información, puede pulsar la tecla 🗹 para finalizar su visualización al instante.

Tenga en cuenta lo siguiente: Las funciones técnicas (por ejemplo, gas, incendio e inundación) no presentan clasificación de seguridad y se encuentran fuera del ámbito de EN50131-1 y EN50131-3

El etiquetado de conformidad debe retirarse o ajustarse si se usan configuraciones no conformes.

Aplicación de PCX 46

Secure Holdings Pyronix House Braithwell Way Hellaby Rotherham S66 8QY

Horario: 8:00 - 18:30pm, de lunes a viernes Correo electrónico: customer.support@pyronix.com Sitio web: www.pyronix.com



